

TC-HELICON-VL3x - System.

English Reference Manual: Side: 174 – 177.

Tryk Setup: Brug piletasterne og vælg faneblad ***System:***
Brug den store sorte Kontrol knap til at blade i menuerne
Brug de 4 mix knapper under displayet til at justere den respektive værdi.

<i>Global Tempo:</i> off	<i>Global preset:</i> 491
<i>Global Key/Scale:</i> On	<i>All Guitar Fx Global:</i> off
<i>Global Natplay Source:</i> Autosense	<i>Mix Roomsense To NP:</i> off
<i>Tuner Reference:</i> 440,0	<i>Hit Behavior:</i> Dynamic
<i>Aux in Type:</i> Live	<i>Contrast:</i> 50%
<i>Mix Screen Timeout:</i> 7	

Global Preset: 491.

For ikke at bruge unødvendig lang tid på at programmere presents, er det en god ide at starte med at lave et globalt preset, da global preset er stillet til 491 fra fabrikken, vælger vi dette. Se under Quick-Guide, 4.TC-HELICON-VL3x - Global Preset - 491.

English Reference Manual: Side: 178– 180.

Tryk Setup: Brug piletasterne og vælg faneblad ***Mic Control:***
Brug den store sorte Kontrol knap til at blade i menuerne
Brug de 4 mix knapper under displayet til at justere den respektive værdi.

<i>Mic Switch Function:</i> Off	<i>Mic Switch Mode:</i>
Denne funktion bruges hvis man ejer en tc microphone.	
Mic Control-enabled microphone (MP-75, MP-76, Sennheiser e 835 fx).	

English Reference Manual: Side: 181– 186.

Tryk Setup: Brug piletasterne og vælg faneblad ***Footswitch:***
Brug den store sorte Kontrol knap til at blade i menuerne
Brug de 4 mix knapper under displayet til at justere den respektive værdi.

<i>Step Button Function:</i> Bypass	<i>Step Button Mode:</i> -
<i>Footswitch Jack:</i> Expression Pedal/Switch3/Switch6.	
Bruges af footswitch jack på bagsiden af VL3x.	

Tryk Setup: Brug piletasterne og vælg faneblad ***Pedal Calibration*** : Følg beskrivelsen.