

TC-HELICON-VL3x – Quick-Guide – Audi-Import

English Reference Manual: Side: 73 – 83.

VL3x. er en audio afvikler i høj kvalitet (wave-format) 16 bit og 48 kHz sampling. VL3x. kan kun importere mp3 eller Wav-filer.

Husk det tager op til 60 % længere tid, at importere en mp3 files end en wave-file. Derfor er det som hovedregel bedst at konvertere audio-filer til 16 bit - 48 kHz wav-format, inden de importeres til VL3x.

Før du går i gang, husk at læse, ***TC-HELICON-VL3x – Quick-Guide – System*** og vælg som udgangspunkt, de indstille af VL3x, jeg har beskrevet i guiden.

For at du kan importere en audio-file:

Har du brug for et usb memory-stick, så du kan overføre dine audio-filer til VL3x. Dit usb memory-stick skal være formatteret til Fat32.

Kopiere nu dine audio-filer fra computeren til din stick, og flytter stikken til VL3x. Du kan importere audio-filer til VL3x. ind til (Free Loop Minutes) er opbrugt.

Tryk og hold Genre knappen nede, for at se (Free Loop Minutes).

Audio import: Tryk Store:

Brug piletasterne og vælg faneblad Track Import.

Brug den store sorte kontrolknap til at blade i dine audio-filer.

Vælg de audio-filer du vil importere, og tryk på toppen af Kontrolknappen,

Nu kommer det et kryds ud for de valgte audio-filer,

Tryk og hold Kontrolknap nede til der kommer et vindue frem med,

Confirm Action: brug Kontrolknappen, vælg og tryk ok.

Nu importere VL3x. de audio-filer du har valgt, det tager noget tid, men vær tålmodig.

Når VL3x, er færdig med at importere, har den lagret audio-filerne i sin interne hukommelse, og de vil kunne ses og høres når du gør følgende.

Tryk Looper:

Brug piletasterne og vælg faneblad Backing Track.

Drej på kontrolknap og vælg Back Track none.

Vælg med mix knap1, den audio-file, du vil lytte til

Tryk på µMOD- footswitch med lilla lys, for at afspille,

VL3x. Skal stå i Mic mode og Looper- footswitch skal lyse blå.

Tryk igen på µMOD- footswitch, for at stoppe afspilningen.

Delete et Back Track:

Har du importer et Back-track du ikke vil beholde, kan du nemt slette det igen.

Tryk Store: Brug piletasterne og vælg faneblad Manage:

Brug Mix knap1 eller 2 og vælg Delete Backing-track.

Brug Mix knap3 eller 4 og vælg det Track Number du vil slette.

Tryk en gang på Kontrol-knappen, drej og vælg ok i menuen, Confirm Action.

Tryk på Kontrol-knappen: Nu er det valgte Backing-Track slettet.