

TC-HELICON-VL3x – Quick-Guide – Preset Delete

Delete a Preset:

Har du lavet et preset du ikke vil beholde, kan du nemt slette det igen.

Tryk Store: Brug piletasterne og vælg faneblad ***Manage:***

Brug Mix knap1 eller 2 og vælg Delete User Preset.

Brug Mix knap3 eller 4 og vælg det preset du vil slette.

Tryk en gang på Kontrol-knappen, drej og vælg ok i menuen, Confirm Action.

Tryk på Kontrol-knappen: Nu er dit preset slettet, og er nu tilbage til fabriksopsætning

Delete et Back Track:

Har du importeret et Back-track du ikke vil beholde, kan du nemt slette det igen.

Tryk Store: Brug piletasterne og vælg faneblad ***Manage:***

Brug Mix knap1 eller 2 og vælg Delete Backing-track.

Brug Mix knap3 eller 4 og vælg det Track Number du vil slette.

Tryk en gang på Kontrol-knappen, drej og vælg ok i menuen, Confirm Action.

Tryk på Kontrol-knappen: Nu er det valgte Backing-Track slettet.