

## ***TC-HELICON-VL3x - Setup 1.***

***Top Panel Oversigt: English Reference Manual: Side 18 – 29.***

***Setup: Calibrate Mic/Guitar.***

***Setup:*** Tryk ***setup*** og hold knappen nede, syng som du max vil gøre, når du synger en sang.

Drej på Calibrate knappen og vælg guitar, spil som du max vil gøre i en sang.

***Mode*** = Auto

***Calibrate*** = Skift mellem Mic/Guitar med knappen under Calibrate

***Ind Mic*** = Dynamic/Condensator.

Tryk Home, for at vende tilbage til hovedmenuen.

***Setup: Input/Output***

***Setup: English Reference Manual: Side 156-161***

***Tryk Setup:*** Brug piletasterne og vælg faneblad ***input:***

Brug den store sorte Kontrol knap til at blade i menuerne

Brug de 4 mix knapper under displayet til at justere den respektive værdi.

***Mic-gain:*** 28 -30 db

***Input Type:*** Vælg mic type.

***Mic-Clip:*** On

***Usb mode:*** Stereo

***Global Pitch:*** 0 %

***Lead mute:*** off

***Aux Gain:*** 0 db

***Aux Vocal Cancel:*** off

***Monitor Gain:*** 0 db

***Roomsense Auto-detect:*** off- hvis on kan kormaskine

***Lead Delay:*** none

få, info, fra akustikken i lokalet.

***Tryk Home for at vende tilbage til preset mode.***

***Tryk Setup:*** Brug piletasterne og vælg faneblad ***output:***

Brug den store sorte Kontrol knap til at blade i menuerne

Brug de 4 mix knapper under displayet til at justere den respektive værdi.

***XLR output mode:*** Stereo

***XLR output level:*** Line level

***Guitar jack mode:*** Guitar

***Talk trim:*** Off

***USB output mode:*** Stereo

***USB output trim:*** 0db. Styre usb styrken fra iPad

***Tryk Home for at vende tilbage til preset mode.***