

TC-HELICON-VL3x - Setup 2.

Setup: Guitar/Midi/Tone.

Setup: English Reference Manual: Side 162-173.

Tryk Setup: Brug piletasterne og vælg faneblad ***guitar:***

Brug den store sorte Kontrol knap til at blade i menuerne

Brug de 4 mix knapper under displayet til at justere den respektive værdi.

Input-gain: 18db.

Phase: Normal.

Speaker sim enable: On

Output mode: Variable level

Gate Threshold: -50 db

Tryk Setup: Brug piletasterne og vælg faneblad ***midi:***

Brug den store sorte Kontrol knap til at blade i menuerne

Brug de 4 mix knapper under displayet til at justere den respektive værdi.

Source: Usb.

Midi tempo: On

Input Cannal: 1.

Output Cannal: 1.

Input Filter: None

Output Filter: None

Transpose: 0

Pitch bend Range: 12

Split Note: C-1

Split Direction: Above

Vibrator Boost: Boost

Sussex Id: 0

Midi TX Delay: Off

Tryk Setup: Brug piletasterne og vælg faneblad ***Tone:***

Brug den store sorte Kontrol knap til at blade i menuerne

Brug de 4 mix knapper under displayet til at justere den respektive værdi.

Tone: On

Shape: 64

Compress: 60

Dee-Ess: 24

Compression Mode: Adaptive

Compress: 60

Gate: Adaptive.

Lead Atten: 0db.

Harm Atten: 0db.

Eq Mode: Adaptive

Shape: 64

Warmth: Off