

14. Hvorfor aflader mit batteri til nettet?

Hvis dit system aflader dit batteri til elnettet, kan det skyldes en forkert online indstilling eller en installationsfejl. Eksemplet herunder viser et system, hvor batteriet aflader til elnettet, selvom det er indstillet til Load First.

Hvis dette er tilfældet, kan det skyldes:

- Dit system er indstillet til Grid First. Du skal sikre dig, at dit system er indstillet til Load First eller Battery First, hvis du ikke ønsker at eksportere strøm fra dit batteri til nettet. Du kan altid se den aktive indstilling via dit dashboard.
- De tre faser er ikke monteret ens på Smart Meter og inverter. Altså, L1, L2 og L3 skal være monteret ens på begge enheder (*dette er årsagen i ovenstående eksempel*).